

Language: German
 Final size: 7.5cm x 8.5cm closed, 15.0cm x 8.5cm open
 Format: 4 panel fanfold
 Stock:
 Ink:
 Fonts supplied:
 Film:
 Author & coordinator:
 Design & production:

Panel 2, Inside front cover

6120 und 6140 WLAN-Telefone

Details zu den Funktionen dieser Telefone finden Sie im Nortel 6120 und 6140 WLAN-Telefon-Benutzerhandbuch.

Sicherheitsinformationen

Verlassen Sie sich in Notfällen nicht auf ein schnurloses Telefon.

Verwenden Sie Ihr Telefon keinesfalls an folgenden Orten:

- in der Nähe von elektrischen Zündern
- in abgeschirmten Räumen
- in Bereichen, in denen Funkübertragung verboten ist
- in Flugzeugen

Setzen Sie Ihr Telefon keinesfalls folgenden Einflüssen aus:

- Wasser, Feuchtigkeit oder Dampf
- Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder schlecht belüfteter Umgebung
- Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen
- extremen Staub-, Stoß- oder Temperatureinwirkungen

Fold

Panel 3, Inside back cover

Telefon einschalten	Drücken Sie Auflegen
Telefon ausschalten	Drücken Sie Auflegen
Tastatur sperren	Drücken Sie Kfg + 1
Tastatur entsperren	Drücken Sie Kfg + Aufh
Stumm/Ton ein	Drücken Sie FCN + Stumm
Gespräch beenden	Drücken Sie Auflegen
Internen Anruf tätigen	Drücken Sie Abheben , warten Sie auf den Wählton, wählen Sie die Nebenstellenummer
Externen Anruf tätigen	Drücken Sie Abheben , warten Sie auf den Wählton, wählen Sie die Rufnummer
Leitung wählen	Drücken Sie Line und die entsprechende Zifferntaste für die Leitung
Nummer wählen	Warten Sie auf den Wählton, wählen Sie die Rufnummer
Anruf annehmen	Drücken Sie Abheben , halten Sie den Lautsprecher an Ihr Ohr
Anruf halten	Drücken Sie Fcn + Halten
Anruf auf einer zweiten Leitung annehmen	Setzen Sie den ersten Anruf auf Halten, drücken Sie Line , wählen Sie die Leitungsnummer

Fold

Gehaltene Anruf wiederaufnehmen	Drücken Sie Line , wählen Sie die Leitungsnummer
Auflegen	Drücken Sie Auflegen
Lautsprecherlautstärke anpassen	Drücken Sie Lauter/Leiser
Ruftonlautstärke anpassen	Drücken Sie Lauter/Leiser
Klingelton deaktivieren	Drücken Sie Auflegen , um den Klingelton zu deaktivieren
Lauthörtelefon aktivieren/deaktivieren	Drücken Sie Ltsp
Zusätzliche Funktionen anzeigen	Drücken Sie Aktiv , um Funktionen und verfügbare Softkeys anzuzeigen
Hintergrundbeleuchtung einschalten	Drücken Sie eine beliebige Taste
Profil ändern	Drücken Sie die Navigationstasten zum Blättern und Eingabe zur Auswahl

Datum: Mai 2007
 Dokumentversion: Standard 01.01.
 Dokumentnummer: NN43150-101-DE
 Copyright © 2007 Nortel Networks. Alle Rechte vorbehalten.
 Nortel, das Nortel-Logo und das Globemark-Zeichen sind Marken von Nortel Networks.
 Für Rück- oder Problemmeldungen zu diesem Dokument rufen Sie bitte die folgende Seite auf:
www.nortel.com/documentfeedback

Panel 4, back cover

Fold

Panel 1, front cover

**6120 und 6140 WLAN-Telefone
 Kurzreferenz**

